

Podio

Sicherheitshinweise



V1.0

COSTA

COFFEE

PROFESSIONAL



PODIO





Scannen Sie den QR-Code für:

- Alle Bedienungsanleitungen und Videos
- Bedienungsanleitung
- Installationsanleitung
- Leitfaden zum Nachfüllen
- Leitfaden zu Gesundheit und Sicherheit
- SDB und COSHH
- Tägliches Compliance-Protokoll
- Alarm-Leitfaden
- SOPs und Videos zur Getränkezubereitung
- Video zur Maschinenübersicht
- Video zur täglichen Reinigung
- Video zur Installation
- Video zum Entkalken
- Video zum Filterwechsel

1. Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen SORGFÄLTIG durch! So verhindern Sie Unfälle und Schäden am Gerät.

- Dieses Gerät ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es darf nicht von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse benutzt werden, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Jede Verwendung, die nicht diesen Anweisungen entspricht, kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.
- Die Oberfläche, auf der die Maschine betrieben wird, muss flach, fest, stabil und hitzebeständig sein. Die Oberseite des Geräts muss mehr als 150 cm vom Boden entfernt sein. Die Auflagefläche darf höchstens 2° geneigt sein.
- Stellen Sie nach dem Entfernen der Verpackung sicher, dass das Gerät intakt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn erste Anzeichen für Defekte (ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche) oder Probleme im Geräteinneren auftreten. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.
- Schließen Sie das Gerät nur an zugelassene Steckdosen an. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit den Angaben des Typenschildes auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Die Installation des Geräts muss vom Betreiber in Einklang mit den geltenden Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
- Das Gerät muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem es von qualifiziertem Personal überprüft werden kann.
- Die Verpackungselemente (Kunststoffbeutel, etc.) stellen potenzielle Gefahren dar und dürfen nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit unbeschädigtem Netzkabel. Um ein beschädigtes Kabel auszutauschen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Gefahr von Stromschlägen.
- Greifen Sie den Stecker, ohne am Kabel zu ziehen, um ihn herauszuziehen. Das Netzkabel darf nicht in die Nähe von heißen Oberflächen und scharfen Kanten oder Gegenständen gebracht werden.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Elemente, Stecker und Kabel trocken sind. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Installieren Sie die Maschine nicht in Bereichen, in denen ein Wasserstrahl verwendet werden kann. Schützen Sie das Gerät vor Spritzern und Tropfen. Wasser und Elektrizität gemeinsam können zu Stromschlägen führen.
- Greifen Sie niemals mit Ihren Händen in das Kapselfach. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Demontieren Sie niemals Teile der Maschine, außer denen, die für eine tägliche Reinigung vorgesehen sind.
- Führen Sie nichts in die Öffnungen ein. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen! Vorgänge, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, dürfen nur von einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden.
- Reinigen Sie das Gerät sorgfältig und regelmäßig. Wenn keine Reinigung erfolgt, können gesundheitsschädliche Ablagerungen entstehen. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden wird (Feiertage usw.). Schützen Sie das Gerät vor Staub und Schmutz.

Die folgenden Anweisungen gelten nur für Podio X2 (BiB-Milchsystem).

Folgendes ist verboten:

1. Verwendung von BiB-Milchbehältern anderer Marken oder Hersteller oder deren Verwendung auf eine in dieser Anleitung nicht beschriebene Weise;
2. Veränderung der BiB-Behälter in irgendeiner Weise;
3. Verwendung abgelaufener BiB-Behälter;
4. Verwendung von BiBs, die andere Flüssigkeiten als Milch enthalten.

Die folgenden Anweisungen gelten nur für Podio X2 (BiB-Milchsystem) und Podio X3 (Frischmilchsystem).

- Bevor Sie die Maschine zur Zubereitung von Getränken mit Milch verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Teile gründlich gewaschen wurden.
- Verwenden Sie zur Zubereitung von Getränken mit BiB (nur Podio X2) nur BiB-Behälter, die speziell für die Maschine entwickelt wurden.
- Führen Sie alle Schritte zur Reinigung und zum Waschen der für die Zubereitung von Getränken verwendeten Kreislaufsysteme durch, die im Handbuch angegeben sind. Dies gewährleistet eine sichere Verwendung und bestmögliche Ergebnisse.
- Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung von Milch. Die Verwendung von Milch nach ihrem natürlichen Verfallsdatum ist verboten. Bei Zweifeln bezüglich der korrekten Aufbewahrung von Milch reinigen Sie den Milchspender und seine Kreisläufe gemäß dem Handbuch.

Gebrauchsanweisung und Entsorgung:



Das Gerät besteht aus hochwertigen Materialien, die wiederverwendet oder recycelt werden können. Entsorgen Sie das Gerät in einem geeigneten Abfallsammelzentrum.

Warnhinweise zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es kann zu einem geeigneten Recyclingzentrum gebracht werden, das von den örtlichen Behörden eingerichtet wurde, oder an einen Händler zurückgegeben werden, der diesen Service anbietet.



Die getrennte Entsorgung eines Elektrogerätes verhindert mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung und ermöglicht die Rückgewinnung der bei seiner Herstellung verwendeten Materialien, um erhebliche Einsparungen in Bezug auf Energie und Ressourcen zu erzielen. Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf dem Produkt betont die Verpflichtung, Elektrogeräte getrennt zu entsorgen. Eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Anwender kann Verwaltungsstrafen gemäß den aktuellen Vorschriften nach sich ziehen. Die Verpackung besteht aus recycelbaren Materialien.

Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, um Informationen zu den vor Ort geltenden Vorschriften zu erhalten.

Wann immer Sie etwas mit Ihrer Costa-Maschine tun, denken Sie immer daran:

SICHERHEIT

Denken Sie bei jeder Aufgabe immer zuerst an die Sicherheit.

DENKEN

Müssen Sie eine standortspezifische Risikobewertung durchführen, um die Aufgabe sicher auszuführen?

BEOBACHTEN

Sehen Sie sich die Aufgabe und den Bereich an, in dem sie ausgeführt wird.

PROZESS

Nachdem alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, um einen risikofreien Betrieb zu gewährleisten, führen Sie die Aufgabe aus.

Befolgen Sie beim Reinigen der Maschine immer die folgenden Punkte:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie mit heißen Flüssigkeiten hantieren.
- Waschen Sie sich vor und nach jeder Auffüllung und Reinigung immer die Hände.
- Legen Sie niemals Teile der Maschine (z. B. Milchbehälter), Lebensmittelzutaten (z. B. Bohnen/Kapseln oder heiße Schokolade) oder Verbrauchsmaterialien (z. B. Tassen, Rührstäbchen) direkt auf den Boden.
- Verwenden Sie immer Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) – Handschuhe.
- Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie Reinigungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie nach der Reinigung jedes einzelnen Teils der Maschine immer ein frisches, sauberes Einweg-Papierhandtuch. Entsorgen Sie die Papierhandtücher sofort nach Gebrauch.
- Verwenden Sie nur von Costa zugelassene Desinfektionsmittel.