


Was sollte ich tun, wenn die Maschine eine Alarmmeldung anzeigt und nicht mehr funktioniert?



Wenn ein Maschinenalarm auftritt, erscheint eine Alarmmeldung auf dem Display. Dies zeigt an, dass die Maschine nicht weiter betrieben werden kann, bis das Problem behoben ist. Drücken Sie die Taste „?“ für diesen spezifischen Alarmtyp, um Anweisungen zur Behebung zu erhalten.